

# Prefabfästen för betongväggar Serporoc fasadsystem Produktguide



## **weber.therm 314 fäste PB**

Komplett innehållande alla delar. Används när fasadsida är uppåt i gjutformen.

**Mått:** 254 mm

**Artikelnr:** 5200787648

**Antal/förp:** 100 st



## **weber.therm 314 injutningspendel PB**

Används när fasadsida är nedåt i gjutformen.

**Artikelnr:** 5200827073

**Antal/förp:** 100 st



## **Spärrkramla**

Används för att låsa nätet i fästet.

**Mått:** 3 mm

**Artikelnr:** 5200787658

**Antal/förp:** 100 st



## **weber.therm 314 nätdistans**

Används för att skapa distans mellan mineralull och putsnät.

I första hand avsedd för komplettering när weber.therm 314 PB monteras i fabriken med fasadsida uppåt i formen.

**Artikelnr:** 5200815144

**Antal/förp:** 100 st



## **weber.therm 316 distansbricka Serporoc**

Används på arbetsplatsen som nätdistans mellan mineralull och putsnät.

**Artikelnr:** 5200787650

**Antal/förp:** 500 st