



Valfritt underlag
 Tolerans i planhet, ± 5 mm på 2 m
 Fogsprång och lokala ojämnheter
 större än 3 mm jämnas av med
 exempelvis Floor 4040 Combi Rapid
 DR

Installationsanvisningar

1. Fäst Optisol Kantlist runt alla fasta vertikala konstruktioner (ex. väggar, pelare, rör etc). Fäst inte kantlisten med häftklammer då dessa kan skapa ljudbryggor.
2. Rulla ut Weberfloor acoustic dikt mot kantlisten och tejpa skarven mellan kantlist och ljudmatta. Weberfloor acoustic klistras våd i våd med den integrerade klistерfolien. Ljudmattan är 15 mm tjock.
3. Lägg ut Floor Stålarmeringsnät med en maskas instick vid skarvarna.
5. Avjämna med minst 25 mm Floor 120 Reno eller minst 30 mm Floor 140 nova. I kommersiellt utrymme och offentliga lokaler krävs normalt tjockare skikt. Kontakta Weber för mer information.



Saint-Gobain Sweden AB
 Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
 Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
 Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Weber Ljudgolv med
 Weberfloor acoustic i
 bostäder

Skapad:
 08/23/16
 Reviderad
 :

Skala 1 : 1

A116