

Weber Serpomin EF Fasadsystem

Skötsel­anvisning

Weber Serpomin Ef är ett fasadsystem med mineralull samt ett 8-10 mm tjock puts­skikt med glasfiberarmering och en putsfärg av antingen silikat eller sili­konhartstyp. Ytstrukturen kan vara slät, stänkt eller handdragen glättad struktur.

Olika typer av skador

Mekaniska skador

Vid skador kan glasfiberväven ha skadats så att den måste bytas/lagas.

Sprickor

Förekommer väldigt sällan, men ska alltid lagas omgående.

Avflagningar mellan ytputs och putsbruk

Förekommer väldigt sällan men ska alltid åtgärdas omgående.

1. Rengöring

Om fasaderna inte uppvisar skador, utan endast är nedsmutsade, kan de fräschas upp genom högtrycks­tvättning med varmtvatten, max 30 BAR. Var försiktig vid anslutningar så att ej högtrycksstrålen riktas direkt mot dessa. Undvik att använda tillsatser såsom tvätt­medel, syror, alkalier i vattnet. Provtvätta alltid en mindre yta för att konstatera att resultatet blir accep­tabelt. Mikroorganismer, alger och dylikt kan tvättas bort med speciella tvättmedel. Kontakta sanerings­firma för råd.

2. Reparation av skador

Mindre skador, där glasfiberväven är intakt.

1. Ta bort löst sittande puts och tvätta rent med vatten.
2. Laga skadan med Therm 261 EF-bruk till en jämn nivå med omkringliggande ytor.
3. Påför färg och ytputs lika omkringliggande ytor.

3. Större skador, där glasfiberväven är skadad

1. Ta bort den skadade putsen så att minst 100 mm intakt glasfiberväven är frilagd.
2. Klipp till glasfiberväv så att den passar med aktuell skada med 100 mm överlapp mot befintlig väv.
3. Lägg på Therm 261 EF bruk på hela den frilagda ytan ca 6 mm tjockt, lägg därefter i glasfiberväven och stryk in det i bruket. Låt torka.
4. Lägg på Therm 261 EF-bruk till nivå med omkring­liggande ytor och bearbeta till rätt struktur inför ytputsen/färgen. Låt torka.
5. Påför färg eller färg och ytputs.

4. Rengöring, reparation av skador och påförande av nytt ytskikt.

1. Hela fasadytan ska rengöras med t.ex. högtryckstvättning. Var försiktig vid anslutningar.
2. Skador lagas enligt metod 1 och 2 ovan.
3. Påför färg och/eller ytputs av samma typ som tidigare enligt gällande produktblad.

Det kan vara svårt att laga skador lokalt på en putsad fasad dels måste man lyckas med strukturen samt är det mycket svårt att få samma kulör på en färgbättring lokalt, ofta krävs en omfärgning till naturliga avgränsningar som t.ex. hörn. Anlita en kunnig putsentreprenör om skadornas åtgärder känns svåra att klara själv.

Håltagning och uppsättning av t.ex. armaturer

Mindre och lättare typer av armaturer kan sättas upp på fasaden. Dessa montage ska dock utföras av putssakkunnig.