



### Systembeskrivning

Serporoc Fasadsystem är ett mineraliskt tjockputssystem på en mineralull med en tjocklek från 30-200 mm. Med sin kraftiga putsupbyggnad lämpar sig Serporoc mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

### Användningsområde

Serporoc fasadsystem används i både nyproduktion och renovering.

### Praktiska tips

När putsning sker vid kall och fuktig väderlek skall fasaderna täckas in.

Putsskiktet får inte utsättas för frost. Vid uppvärmning blir den relativa luftfuktigheten låg, varför eftervattning krävs. **Puts eller färger ska inte användas vid temperatur under +5°C.**

Använd alltid regntak som skydd vid fasadarbeten.

### Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisning och produktblad.

### Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

### Underlag

- Lecablock
- Lättklinkerelement
- Betong
- Tegel
- Lättbetong

### OBS:

För regelstomme med invändig diffspärr används certifierat Serporocsystem i kombination med vindskyddstättning.

Certifikat SC 0238-10

### Ingående komponenter

- weber.therm 321 Skiva
- weber.therm 371 Premium 32
- weber.therm 323 Nät
- weber.therm 325 Clips
- weber.therm 312 Fäste
- weber.therm 340 underlagsbruk
- weber.therm 342 fasadbruk

### Arbetsinstruktioner

Applicera weber.therm 340 underlagsbruk så att armeringsnätet är helt omslutet av bruk, minst 10mm tjocklek (ca 20 kg/m<sup>2</sup>). Eventuella små ojämnheter i underlaget tas upp med underlagsbruket inte med fasadbruket. Bruket komprimeras och avdrages med rätkäpp. Se till att ytan blir lämplig i sinstruktur för nästa puts-skikt. Fönstersmygar grundas noggrant, detta underlättar putsningen av följande skikt. weber.therm 340 underlagsbruk ska hållas fuktig i minst 3 dygn för att reglera sugningen för efterföljande puts-skikt och säkerställa härdningsprocessen. Använd slang med finspridarmunstycke.

#### Andra grovputsningspåslaget

weber.therm 342 fasadbruk appliceras normalt 3 dygn efter att puts med underlagsbruket har avslutats. Förfukta grundningen, använd slang med finspridarmunstycke, dock inte så att fritt vatten rinner på ytan. Applicera weber.therm 342 fasadbruk ca 8-10 mm (ca 20 kg/m<sup>2</sup>), dock inte tjockare än första grovputs-laget. Drag av putsen med rätkäpp. Det är viktigt att den bearbetade grovputsen är helt fri från sprickor och ojämnheter. Se till att ytan blir lämplig i sin struktur för nästa skikt, enligt rekommendationerna nedan.

### Kvalitetskontroll

Använd egenkontroll/checklista.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans-effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.