

Serporoc Fasadsystem på lättregelstomme

Skötselanvisning för drift och underhåll

Serporoc Fasadsystem på lättregelstomme består av 3-skiktts tjockputs – grundning, grovputs och ytputs/putsfärg

Putsbruken är speciellt anpassade för Serporoc Fasadsystem på lättregelstomme.

Ytputsen är oftast spritputs eller stänkputs. Det kan även förekomma släta fasader eller fasadpartier, som är målade med putsfärg.

Fasadbesiktning

Fasader med P-märkt Serporoc Fasadsystem bör besiktigas minst vart femte år. Kontrollera samtliga anslutningar mellan puts och angränsande material, detta gäller även för rörelsefogar som utförs med tätning. Skador på puts, plåt eller rörelsefog med tätning ska åtgärdas omgående. Missfärgningar eller påväxt ska avlägsnas.

Renoveringsmetoder

När det blir aktuellt med renovering av fasader med P-märkt Serporoc Fasadsystem kan man välja någon av följande metoder:

1. Rengöring
2. Reparation av skador
3. Rengöring, reparation av skador och påförande av nytt ytskikt

Vid renovering av fasader med P-märkt Serporoc Fasadsystem ska alltid samma putsmaterial som fasaden består av användas.

Olika typer av skador

Mekaniska skador

Vid skador kan även Weber 323 Nät ha skadats så att det måste bytas.

Plåtar

Skador på plåtar bör åtgärdas omgående.

Sprickor

Hårfina sprickor behöver normalt inte lagas. Större sprickor bör utredas varför dom förekommer innan åtgärd bestäms och utförs.

OBS!

Håltagning i putsskiktet får ej utföras!

Avflagningar mellan ytskikt och grovputs

Kan förekomma, tex vid läckande stuprör eller för slät grovputs. Orsaken kan också vara att man vid påförandet av ytskiktet inte skött för- och eftervattning på ett riktigt sätt. Härigenom har vidhäftningen redan från början blivit sämre.

1. Rengöring

Om fasaderna inte uppvisar skador, utan endast är nedsmutsade, kan de fräschas upp genom avspolning med varmvatten. Undvik att använda tillsatser såsom tvättmedel, syror och alkalier i vattnet. Provtvätta alltid en mindre yta för att konstatera att resultatet blir acceptabelt. Mikroorganismer, alger och dylikt kan tvättas bort med speciella fasadmedel.

2. Reparation av skador

Mindre skador, där Weber 323 Nät är intakt

1. Kratsa upp sprickan med kratsjärn och spola rent med vatten, eller ta bort skadat putsbruk. Det är viktigt att putsen fuktas ordentligt.
2. Laga med Therm 342, eftervattna putslagningen. Låt torka.
3. Påför ytputs eller putsfärg av samma typ som sitter på fasaden.

Mindre hårfina sprickor förorsakar inte någon teknisk olägenhet, eftersom putsen är helt diffusionsöppen och fungerar som ett läskapper. Det regnvatten som träffar putsytan fördelas och avdunstar.

Större skador, där Weber 323 Nät skadats

1. Ta bort den skadade putsen så att minst 100 mm intakt av Weber 323 Nät friläggs.

2. Klipp till Weber 323 Nät med samma bredd som den aktuella lagningen, minst 80 mm överlapp. Fäst nätet med Therm325 Clips.

3. Slå på eller spruta Therm340 Underlagsbruk och avjämna så att bruksskiktet väl täcker nätet. Efterfukta och låt torka.

4. Slå på eller spruta Therm342 Fasadbruk i två omgångar och låt torka mellan omgångarna. Då undviker man krympsprickor i kanterna. Bearbeta fasadbruket med våffla eller spikbräda, likt angränsande struktur. Det är viktigt att det befintliga puts-skiktet har förfuktats före lagningen. Efterfukta lagningen. Låt torka före ytstruktur.

5. Spruta ytputs eller stryk putsfärg i samma struktur som den befintliga, angränsande, putsytan. Se separat arbetsanvisning för rekommenderade produkter enligt P-märkning.

6. Om man kräver att lagningarna inte ska synas måste man färga över hela fasaden eller ett fasadparti med naturliga begränsningar.

3. Reparation av P-märkt vindskydd

Om det finns misstanke om skador på det tätade vindskyddet ska Weber kontaktas före åtgärd.

4. Rengöring, reparation av skador och påförande av nytt ytskikt.

Rengöring och reparation av skador enligt metod 1 och 2 här ovan.

Efter rengöring och lagning av skador så sprutas eller stryks hela fasaden med ytputs eller putsfärg lika befintlig. Om man önskar byta struktur eller typ av färg så ska Weber kontaktas. Följ Webers anvisningar på säckar och i produktblad. Läs alltid produktbladet för respektive produkt innan användning.

Samtliga produktblad och arbetsanvisningar hittar du på vår webbplats www.weber.se

Saint-Gobain Sweden AB

Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.weber.se

