

Zonindelning

Från 2010-02-01 kan zonindelning beaktas enligt rekommendation från branschorganisationerna GVK AB och BKR.

Weber rekommenderar dock i första hand val av tätskiktssystem enligt den förenklade indelningen som ses nedan.

Vilka tätskikt rekommenderas?

Avancerat

Våtzon 1

Regelverkskonstruktion Regelstomme på vägg med/utan plywood, spånskiva eller OSB.	- Litex
Vägg av kartonggips eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm samt träbjälklag uppstyvat med avjämningsmassa.	- Tec Folie
Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca® med puts och spackel.	- Tec Dispersionssystem - Tec Folie - Litex

Våtzon 2

Regelverkskonstruktion Väggar av kartonggipsskivor eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm.	- Tec Dispersionssystem - Tec Folie
Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca® med puts och spackel.	- Tec Dispersionssystem - Tec Folie - Litex

Våtzon 1

- Dusch/badkar + 1 meter utanför.
- Hela golvytan.
- Om dusch/badkar står mot yttervägg ingår hela ytterväggen i Våtzon 1.

Våtzon 2

- Övriga väggytor.

Vilka tätskikt rekommenderas?

Förenklat

Regelverkskonstruktion

- Litex Våtrumsskiva (endast på vägg)
- Tec Folie

Tung konstruktion som betong eller putsade och spacklade murverk

- Litex (endast på vägg)
- Tec Folie
- Tec Dispersionssystem

