

# Golvavjämning

## Produktguide

	Förpackningsstorlek/kg	Lägningsskikt i mm	Mattbeläggning tätskikt efter cirka	Betong	Golvgipsskiva	Sten/keramik	Golvspånskiva	Trä	Leca® Bjälklag	Rostskyddat stål/järn	Lättbetong** Skiktjocklek i mm	Värmegolv	Lämplig att måla	Lagringstid månader
<b>Handspackel</b>														
weberfloor 4031 super flow DR	20	1-10	1 dygn	●	●	●	●		●					12
weberfloor 4032 super flow rapid DR	20	1-10	3 tim	●	●	●	●		●					12
weberfloor 4040 combi rapid DR	15	0,5-50	2 tim	●	●	●	●		●					24
weberfloor 4042 paste fine DR	13	0-2	2 tim	●	●	●	●		●					12
<b>Pumpbar avjämning</b>														
weberfloor 110 fine *	20	4-40	10 mm/v	●		●			●		6-15			6
weberfloor 120 reno DR	20	4-50	1-3 dygn	●	●	●	●	●	●	●	6-30	●		6
weberfloor 130 core	20	10-100	2-7 dygn	●		●	●		●	●	10-20	●		6
weberfloor 140 nova	20	5-60	1-9 v	●	●	●	●	●	●	●	6-30	●		6
weberfloor 4160 fine flow rapid	20	2-30	1 dygn	●	●	●	●	●	●		6-10			6
weberfloor 644 värmegolvspackel DR	20	2-50	1-3 dygn	●	●	●	●	●	●	●	6-20	●		6
weberfloor industri	20	5-40		●		●			●				●	6
<b>Golvbruk</b>														
weberfloor 318 snabbslipsats grov DR	20	20-150	1-2 dygn	●		●			●					9
weberfloor 319 snabbslipsats fin	20	15-100	1 dygn	●		●			●					9
weberfloor 320 snabbslipsats pumpbar	20	20-100	2 dygn	●		●		●	●					6
<b>Lätfyllnadsmassa</b>														
weberfloor 450 light	45L	30-600		●		●	●		●		30-600			12

Generell åtgång för alla golvspackel/avjämningsmassor är 1,5-1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm. Angivna torktider för mattläggning/tätskikt gäller vid 20°C och 50% RF = Relativ Fuktighet.

\* Används i samband med nedlimmad parkett.

\*\* Vid ytor över 10 m<sup>2</sup> eller skiktjocklek större än angiven max skiktjocklek för lättbetong ska avjämningsmassan armeras med weberfloor stålarmingsnät.

<b>Primerguide</b>	Förpackningsstorlek/kg	Betong	Golvgips-skiva	Sten/keramik	Spån-skiva	Trä stål/järn	Rost-skyddat	Lättbetong
weberfloor 4716 primer + vatten	1/5/10/25	1+3	5+1	1+1 ***	5+1	5+1	1+0	1+3
Åtgång: 1 liter koncentrerad primer + vatten räcker till		5-10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	3-5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>

\*\*\* Strö i spackelpulver och borsta i den våta primern.