



Weber Kalkinjekt 0-0.5 mm

Arbetsanvisning

Weber kalkinjekt är ett injekteringsbruk framförlt avsett för injektering av sprickor och hålrum i äldre murverk av tegel, natursten och kalksten.

Applicering

Weber kalkinjekt är både pumpbar (P80 pumpspruta) men kan även appliceras med tratt och slang.

Arbetsanvisning, förarbete

1. Kratsa ur sprickan som ska fyllas med injekteringsbruk.
2. Rengör och fukta sprickan som ska injekteras.
3. Blanda kalkinjekt i en något styvare fogningsbar konsistens.
4. Foga i sprickan men lämna öppet i botten på sprickan och sedan cirka varje meter upp längs sprickan, detta för att när sedan injekteringsbruket fylls i så måste det säkerställas att det rinner igenom och kommer ut i botten. Denna fogning ska härda minst 3 dygn innan injekteringen utförs för att klara det tryck som uppstår vid injektering.

Arbetsanvisning, injektering

1. Blanda Weber kalkinjekt 0-0.5 mm med ca 7 liter vatten med visp eller i snabbgående blandare i minst 7 minuter
2. Börja alltid injekteringsarbetet ca 1 meter från botten av sprickan och arbeta er uppåt, max 1 meter i taget.
3. Säkerställ att injekteringsmassan kommer in i alla hålrum genom att se att det flyter ut i hålet som lämnats nedanför inpumpningshålet.
4. Vid väldigt långa och grova sprickor så kan man behöva göra avbrott i sprickfyllningen så att materialet hinner att stabilisera sig innan man fortsätter. Stabiliseringen tar ett dygn innan man ska fortsätta.

Tänk på att

Detta arbete ska utföras under gynnsamma förutsättningar när det är varmt ute och stommen som får ett högt tillskott med fukt inte kan utsättas för frost under den närmaste månaden efter det att injekteringen har utförts.