

Zonindelning

Från 2010-02-01 kan zonindelning beaktas enligt gällande branschregler.

Weber rekommenderar dock i första hand val av tätskiktssystem enligt den förenklade indelningen som ses nedan.

Vilka tätskikt rekommenderas? Avancerat

Våtzon 1

Regelverkskonstruktion Regelstomme på vägg med/utan plywood, spånskiva eller OSB.	- Tec Foliesystem
Vägg av kartonggips eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm samt träbjälklag uppstyvat med avjämningsmassa.	- Tec Foliesystem
Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca® med puts och spackel.	- Tec Dispersionssystem - Tec Foliesystem

Våtzon 2

Regelverkskonstruktion Väggar av kartonggipsskivor eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm.	- Tec Dispersionssystem - Tec Foliesystem
Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca® med puts och spackel.	- Tec Dispersionssystem - Tec Foliesystem

Våtzon 1

- Dusch/badkar + 1 meter utanför.
- Hela golvytan.
- Om dusch/badkar står mot yttervägg ingår hela ytterväggen i Våtzon 1.

Våtzon 2

- Övriga väggytor.

Vilka tätskikt rekommenderas? Förenklat

Regelverkskonstruktion

- Tec Foliesystem

Tung konstruktion som betong eller putsade och spacklade murverk

- Tec Foliesystem
- Tec Dispersionssystem



- Våtzon 1
- Våtzon 2
- Plats för bad eller dusch