

ZONINDELNING

Från 2010-02-01 kan zonindelning beaktas enligt gällande branschregler. Weber rekommenderar dock i första hand val av tätskiktssystem enligt den förenklade indelningen som ses nedan.

Vilka tätskikt rekommenderas?

AVANCERAT

VÄTZON 1

Regelverkskonstruktion Regelstomme på vägg med/utan plywood, spånskiva eller OSB.	- Tec Foliesystem
Vägg av kartonggips eller fukt-tåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm samt träbjälklag uppstyvat med avjämningsmassa.	- Tec Foliesystem
Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca med puts och spackel.	- Tec Dispersionssystem - Tec Foliesystem

VÄTZON 2

Regelverkskonstruktion Väggar av kartonggipsskivor eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel m.m.	- Tec Dispersionssystem - Tec Foliesystem
Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca med puts och spackel.	- Tec Dispersionssystem - Tec Foliesystem

VÄTZON 1

- Dusch/badkar + 1 meter utanför.
- Hela golvytan.
- Om dusch/badkar står mot yttervägg ingår hela ytterväggen i Vätzon 1.

VÄTZON 2

- Övriga väggytor.

Vilka tätskikt rekommenderas?

FÖRENKLAT

REGELVERKSKONSTRUKTION

- Tec Foliesystem

TUNG KONSTRUKTION SOM BETONG ELLER PUTSADE OCH SPACKLADE MURVERK

- Tec Foliesystem
- Tec Dispersionssystem



- Vätzon 1
- Vätzon 2
- Plats för bad eller dusch