



weber betongspackel snabb

- Snabbhärdande

Om produkten

Betongspackel Snabb är en snabbhärdande cementbaserad höghållfast spackelmasa. Blandas endast med vatten. Används både på horisontella och vertikala ytor. Inomhus eller utomhus. Färgen är mörkgrå. Härdningstid: 30minuter - 60minuter beroende på temperatur. Torktid: 2 - 24 timmar beroende på tjocklek och temperatur.

Användningsområde

Betongspackel Snabb är en produkt avsedd för lagning av t.ex. betongtrappor, garagegolv, betonghörn, betongfasader eller skarvspackling i skikt upp till 10mm samt ifyllning av hål upp till 50mm på främst betong, natursten och andra mineraliska underlag där en relativt hög hållfasthet önskas.

Typ av underlag

- Betong
- Sten
- Mineraliskt underlag

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Förbehandling

Underlaget skall rengöras från föroreningar, fett och lösa partiklar etc. En god vidhäftning erhålles normalt mot betong. Vid tveksamhet utförs provspackling. Torrt betongunderlag förfuktas lätt.

Blandning

x000D Betongspackel Snabb blandas maskinellt 2-3minuter med ca 2,2l vatten / 10 kg pulver. Om ej hel förpackning skall blandas, 1 volymdel vatten och 3 volymdelar Betongspackel Snabb. Lämplig blandningsutrustning är bormaskin och visp. Färdigblandad trögflytande spackelmasa skall användas inom 15minuter.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1,6 kg/m ² Ch mm
Rekommenderad skiktjocklek	0-10mm, i hål upp till 50mm
Vattenbehov	ca 2,2l vatten/ 10 kg pulver
Appliceringsstemperatur	> 5 °C
Användningstid	15min
Börjar härda	20min
Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand 0 - 0,25mm
Vidhäftningsstyrka	> 0,8 MPa enligt EN 1504-3:2005
Tryckhållfasthet 28 dygn	ca 25 MPa enligt EN 1504-3:2005
Frostbeständig	God, enligt SS 13 72 44 IIB
Lagring	24 månader i oöppnad förpackning och torr förvaring.
Förpackning	5 kg hink

Användning

Spackelmassan påförs underlaget och fördelas med stålspackel eller slev. Brädrivning kan om så önskas utföras när spacklet tillstyvnat men ej härdat. Verktygen rengörs med vatten.

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst eller värmestrålning. Exponerade ytor härdas med vatten de första dygnet.

Observera

Vid lägre temperaturer förlänges härdnings- och torktiden avsevärt. Om möjligt vidtag vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.