



webertherm 314 fäste PB/EM

- Förankrar Serporoc-systemet mot underliggande konstruktion
- Pendel i rostfritt stål (obrännbar)
- Initallvinkeln som minimerar risken för sjunkning av putsskiktet

Om produkten

Therm 314 Fäste PB/EM är ett komplett fästelement, bestående av ett väggfäste ink pendelhängsle och separat spärrkramla. Pendeldelen samt spärrkramla är tillverkad i syrafast rostfritt stål SS2243. pendelfästet och spärrkramlan är tillverkat av syrafast rostfritt stål SS 2243. Therm 314 Fäste PB är avsett för montering genom isolering ner i den våta betongen. Therm 314 EM används när therm 371 skall monteras arbetsplatsen. Therm 314 Fäste PB/EM är dimensionerad för en tillåten last om 0,3 kN.

Användningsområde

Therm 314 PB/EM används i Serporoc fasadsystem när stommen är en PREFAB tillverkad betongvägg. Normalt finns ett första skikt av en högpresterande isolering tex. PIR och utanpå detta skikt monteras mineralull avsedd för Serporoc och Weber 323 stålnät.

Underlag

Används för applicering i våt betong.

Typ av underlag

- Betong

Begränsningar

- Endast för färsk betong

Bra att veta

Gör en extra kontroll av fästets placeringen innan gjutning när fasadsidan är nedåt i formen. Kontrollera en extra gång att fästena är korrekt monterade i direkt samband med montering när fasadsidan är uppåt i formen.

Förberedelser

Kontrollera att längden på fästet är rätt utifrån valda tjocklekar på isoleringen.
Montagedjup i betongen är minst 50mm.

Användning

Fästen ska monteras enligt infästningsschema för Serporoc fasadsystem max cc 600mm. Alternativ 1 PREFAB väggen gjuts med fasadsida upp i formen. Therm 314 PB/EM sticks/skjuts ner igenom isoleringen i en lutning om ca 15 grader. Obs att fästet ska lutas utåt nedåt. Om mineralullisolering monteras i fabrik trycks fästet med den tillhörande nåtdistansen mot mineralullen. Nåtdistansen är vinklad i förhållande till stål-

Produktspecifikation

Lagring	Fuktfritt
Förpackning	Kartong

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200787648	webertherm 314 fäste PB – 254 mm
5200845482	webertherm 314 fäste PB – 310 mm
5200846321	webertherm 314 fäste PB – 330 mm
5200787649	webertherm 314 fäste PB – 430 mm
5200900566	webertherm 314 fäste EM – 254 mm

hängslet vilket gör att man kan syfta rätt vinkel vid montering, nåtdistansen ska ligga plant mot isoleringen. Tänk på att hålet i öglan på fästet ska vara vertikalt i förhållande till väggen. I dem fall mineralullen ska monteras på arbetsplatsen används therm 314 EM.

Efterbehandling

Ingen efterbehandling krävs.

Observera

Om fasadsidan är uppåt i formen och man väljer att inte monterar putsnätet i fabrik bör den spärrkramla som levereras med fästet skickas med till arbetsplatsen. Spärrkramla om 3 mm kan köpas löst för komplettering detta gäller även nåtdistansen.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Kvalitetskontroll

Säkerställ att fästet får tillräcklig förankring i den våta betongen.

Friskrivningsklausul

Da det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.