

Arbetsgång för weberfloor 4635 design grinded stone

Metod 1.

1. Rengör betongunderlaget till fast och ren betong via diamantslipning alternativt blästring.
2. Noggrann dammsugning av ytan.
3. Ytan primas 2 ggr. med weberfloor 4716 primer 1:5 +1:3, borsta in primern.
4. Montering av kantlist mot alla väggar.
5. Pumpa weberfloor 4635 design grinded stone och kratta noga, se film. De som krattar bör använda spikskor.
6. Vänta på att massan ska torka och härda i 1-3 dygn.
7. Slipa korsvis 2 överfarter med HTC X3.
8. Slipa korsvis 2 överfarter med HTC X4.
9. Slipa 1 överfart med HTC SR 4 (plastbundna segment).
10. Noggrann dammsugning av ytan.
11. Behandla ytan med HTC Cure, borsta in behandlingen och låt den torka.
12. Polera ytan med HTC Fenix pads svart.
13. Polera ytan med HTC Fenix pads blå.

Kommentar:

Denna behandling ger en slät halvblank yta som är lättstädad och lämpar sig väl där trucktrafik och palldragare förekommer. Ytan har ingen filmbildande ytbehandling varför märken efter gummihjul s.k. "truckmärken" inte har samma benägenhet att bränna fast i ytan.

Nackdelen med att inte ha en filmbildande ytbehandling på ytan är att den då inte blir helt tät och fläckar efter kaffe, vin, olja och andra vätskor är svårare att tvätta bort.

Därför bör denna behandling inte användas på ytor som förväntas kunna utsättas för spill från sådana vätskor. Det färdiga golvet underhålls med fördel genom HTC Tvister metoden.

Metod 2.

1. Rengör betongunderlaget till fast och ren betong via diamantslipning alternativt blästring.
2. Noggrann dammsugning av ytan.
3. Ytan primas med weberfloor 4716 primer 1:5 +1:3, borsta in primern.
4. Montering av kantlist mot alla väggar.
5. Pumpa weberfloor 4635 design grinded stone och kratta noga, se film. De som krattar bör använda spikskor.
6. Vänta på att massan ska torka och härda i 1-3 dygn.
7. Slipa korsvis 2 överfarter med HTC X3.
8. Slipa korsvis 2 överfarter med HTC X4.
9. Slipa 1 överfart med HTC SR 4 (plastbundna segment).
10. Noggrann dammsugning av ytan.
11. Ytan behandlas med weberfloor top primer, använd mopp eller tvättpäls.
12. Rolla ytan 2 ggr med weberfloor top matt.

Kommenter:

Denna metod ger en matt och snygg yta som är tät mot spill från vätskor och har ett visst halkskydd men ändå lätt att hålla ren.

Observera att trots detta så är golvet inte avsett för att ligga i våta utrymmen.

För att behålla den täta ytan bör den efterbehandlas 1-4 ggr. per år med en hård och matt primer.

Läs mer i bifogade produktblad och skötselråd.

Med vänlig hälsning
Göran Nyman