

# weber hydrauliskt kalkmurbruk M 0,5



- Infärgas efter önskemål
- Baserad på natur hydraulisk kalk (NHL)
- Bruksklass M 0,5 (D)

## OM PRODUKTEN

Weber Hydrauliskt Kalkmurbruk M 0,5 är ett fabriksblandat torrbruk baserat på hydraulisk kalk med natursand som ballast och är avsett för alla vanliga murningsarbeten i murbruksklass M 0,5 (D). Produkten finns som ofärgad samt som färgad enligt standard murbrukskulörer.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hydrauliskt Kalkmurbruk M 0,5 används vid alla murnings och efterfogningsarbeten där man vill ha ett murbruk baserat på naturhydraulisk kalk (NHL).

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

## BRA ATT VETA

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Sträva efter en brukstemperatur på ca +15-20°C på underlag, bruk och lufttemperatur under utförande och härdning.

## FÖRBEREDELSE

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till

## TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 70 kg/m <sup>2</sup>
Vattenbehov	Ca 3 L/20 kg
Utbyte	Ca 12 L/20 kg
Användningstid	Ca 2 tim vid 20°C/50% RF
Börjar härda	Ca 4 tim
Bindemedel	Hydraulisk kalk
Ballast	Natursand 0-3 mm
Lufthalt	Ca 19%
Maskin och utrustning	Blandare. Planblandare. Maskinvisp
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning	20 kg säck

att erforderliga vädertäckningar finns samt uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5 grader C under utförandet och härdning.

## BLANDNING

Hydrauliskt Kalkmurbruk M 0,5. Blandas med vatten i långsamtgående blandare 7- 10 min. Bruk som börjat styvna får ej blandas med ytterligare vatten. Sista delen vatten tillsätts tills önskad konsistens har uppnåtts.

## ANVÄNDNING

Mura med fyllda fogar. Var extra noga med stötfogarna. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt. Rör ej stenar som sugit fast.

## EFTERBEHANDLING

Skydda färdigt murverk mot nederbörd under de första dygnet. Undvik syratvättning. Vid behov av rengöring använd Murtvätt Kalk/Salt. Försäkra er om att aktuell sten tål tvättning med vald rengöringsprodukt. Tegelleverantören kan svara på detta.

## OBSERVERA

Murning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

## ÅTERVINNING

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på in-

formation och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.