

AVJÄMNING PÅ UNDERLAG AV LÄTTBETONG



- 1** weberfloor 140 nova 6–30 mm, alternativt weberfloor 110 fine 6–15 mm
- 2** weberfloor 4716 primer; spädd 1:3.
- 3** Lättbetong 500 kg/m³.

UNDERLAG

- Lättbetong har egenskapen att lägger man för tunt lager föreligger risk för ge-

nomstansning. Därför bör avjämningsmassan inte läggas i tunnare skikt än 6 mm. Den maximala tjockleken utan användning av armering är också begränsad med hänsyn till risken för bom. Ytor större än 10 m² och skiktjocklekar överstigande rekommendation enligt ovan ska armeras med weberfloor stålarmningsnät eller stålarmningsnät NPS 5150.

- Planslipa ytan lätt och dammsug. Lättbetongelement är normalt hydrofoberande och kan primas en gång med weberfloor 4716 primer utspädd 1:3.
- Observera att i de fall lättbetongen inte är hydrofoberande är den starkt sugande. För att förhindra att primern absorberas helt bör den sprayas ut med en primerspruta.

AVJÄMNING

- weberfloor 140 nova läggs i skikt om 6–30 mm. Vid höga krav på nötningstålighet eller tidig mattläggning ersätts weberfloor 140 nova med weberfloor 120 reno.
- weberfloor 110 fine kan läggas i skikt om 6–15 mm.

Samtliga produkter ovan kan läggas i sina normalt rekommenderade skiktjocklekar om en stålstålsarmering av typen weberfloor stålarmering gjuts in i avjämningsmassan.

YTBELÄGGNING

weberfloor 140 nova är beläggningsbar efter ca 1–3 veckor, weberfloor 110 fine efter ca 1–2 veckor och weberfloor 120 efter ca 1 dygn enligt respektive produktdatablad

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

