

## ARBETSGÅNG FÖR WEBERFLOOR 4635 DESIGN GRINDED STONE

### METOD 1 - SLIPNING OCH POLERING

1. Rengör betongunderlaget till fast och ren betong via diamantslipning alt. blästring.
2. Om ytan är ojämn, jämna ut ytan med Weberfloor 4600 Industry base.
3. Noggrann dammsugning av ytan.
4. Ytan primas 2 ggr. med Weberfloor 4716 primer. Borsta in primern. Om 4600 har använts som bas primas ytorna med den lägre koncentrationen 1:10+1:3. Annars 1:5+1:3.
5. Montering av kantlist mot alla väggar.
6. Pumpa Weberfloor 4635 Design Grinded Stone och kratta noga, De som krattar bör använda spikskor.
7. Vänta på att massan ska torka och härda i 1–3 dygn.
8. Slipa korsvis med Husqvarna ELITE-GRIND™ EZ M30 DS\* (metallbundna diamantverktyg #30 grit) så att ytan blir jämn, minst 2st överfarter. Noggrann dammsugning av ytan.
9. Slipa korsvis 2 överfarter med Husqvarna ELITE-GRIND™ EZ M50 DS \* (metallbundna diamantverktyg #50 grit). Noggrann dammsugning av ytan.
10. Om porfyllnad önskas: Behandla med Husqvarna GM3000 och slipa in det med Husqvarna ELITE-GRIND™ EZ M100 DS \* (metallbundna diamantverktyg #100 grit). Slipa korsvis 2 överfarter. Dammsug inte ytan efteråt då lagningarna kan påverkas utan gå direkt till steg 11.
11. Behandla ytan med Husqvarna CURE(K) betonghårdare. Följ appliceringsinstruktionerna på behållaren. Låt härda ca 8h. (om porfyllning gjorts innan så härdar dessa ytor tillsammans)
12. Slipa korsvis med Husqvarna VARI-POLISH™ VF 50 D (plastbundna diamantverktyg #50 grit). Säkerställ att eventuella svarta missfärgningar från tidigare slipsteg avlägsnas. Om detta inte lyckas kan man behöva slipa om enligt steg 9 och sedan åter enligt steg 12. Noggrann dammsugning av ytan.
13. Polera ytan med Husqvarna VARI-POLISH™ VF 100 D. Noggrann dammsugning av ytan.
14. Polera ytan med Husqvarna VARI-POLISH™ VF 200 D (Önskas blankare yta så fortsatt med samma verktygsserie, men med med högre grit tal). Noggrann dammsugning av ytan.
15. Fläckskydda ytan med Husqvarna Topical Guard. Följ appliceringsinstruktionerna på behållaren. Efter intorkning kan ytan med fördel efterpoleras med en städrondell för att återfå glansen.

### KOMMENTAR

Denna behandling ger en slät halvblank fläckskyddad yta som är lättstädad och lämpar sig väl i de flesta miljöer. Fläckskyddet ger ett bra skydd mot både vatten, olja, kaffe etc. och tack vare att det skapar en liten extra skyddande hinna så är det även lämpligt i situationer med förväntat spill av lite aggressivare typ såsom tex. juicer eller andra sura/alkaliska spill.

Då ytan fortfarande är diffusionsöppen så kan ett 100% skydd ej garanteras. Således bör spill torkas upp så snart som möjligt för att inte riskera permanenta missfärgningar.

Det färdiga golvet underhålls och städas med fördel helt kemikaliefritt med hjälp av Husqvarna Maintenance pads.

### METOD 2 - SLIPNING OCH FÖRSEGLING

1. Rengör betongunderlaget till fast och ren betong via diamantslipning alternativt blästring.
2. Om ytan är ojämn, jämna ut ytan med Weberfloor 4600 Industry base.
3. Noggrann dammsugning av ytan.
4. Ytan primas 2 ggr. med Weberfloor 4716 primer. Borsta in primern. Om 4600 har använts som bas primas ytorna med den lägre koncentrationen 1:10+1:3. Annars 1:5+1:3.
5. Montering av kantlist mot alla väggar.
6. Pumpa Weberfloor 4635 Design Grinded Stone och kratta noga. De som krattar bör använda spikskor.
7. Vänta på att massan ska torka och härda i 1–3 dygn.
8. Slipa korsvis med Husqvarna ELITE-GRIND™ EZ M30 DS\* (metallbundna diamantverktyg #30 grit) så att ytan blir jämn, minst 2st överfarter. Noggrann dammsugning av ytan.
9. Slipa korsvis 2 överfarter med Husqvarna ELITE-GRIND™ EZ M50 DS \* (metallbundna diamantverktyg #50 grit). Noggrann dammsugning av ytan.
10. Om porfyllnad önskas: Behandla med Husqvarna GM3000 och slipa in det med Husqvarna ELITE-GRIND™ EZ M100 DS \* (metallbundna diamantverktyg #100 grit). Slipa korsvis 2 överfarter. Låt härda ca 8h.
11. Slipa korsvis med Husqvarna VARI-POLISH™ VF 50 D (plastbundna diamantverktyg #50 grit). Säkerställ att eventuella svarta missfärgningar från tidigare slipsteg avlägsnas. Om detta inte lyckas kan man behöva slipa om enligt steg 9 och sedan åter enligt steg 11. Noggrann dammsugning av ytan.
12. Ytan behandlas med Husqvarna Topical Guard. Följ appliceringsinstruktionerna på behållaren.

### KOMMENTAR

Denna metod ger en matt och snygg yta som är tät mot spill från vätskor och har ett visst halkskydd men ändå lätt att hålla ren.

Observera att trots detta så är golvet inte avsett för att ligga i våta utrymmen.

För att behålla den täta ytan bör den efterbehandlas 1–4 gånger per år med en hård och matt polish.

Läs mer i bifogade produktblad och skötselråd.

### \* OBSERVERA

För både Metod 1 och Metod 2 ovan gäller att val av slipsegment kan behöva omprövas beroende av aktuella omständigheter. T.ex. om massan har härdat under längre tid och en hårdare yta har skapats så kan val av segment behöva anpassas efter det.