

webermin 212 waskolit



- Hållfasthetsklass CS IV
- Synlig ballast
- Kan beställas i olika kulörer
- Lång livslängd

OM PRODUKTEN

Waskolit är ett putsbruk där ballasten tvättas fram. Bruket används främst till sockelväningar och var mycket vanligt under mitten av 1900-talet. Bruket kan färgas in och kan även tillverkas med olika färg på ballasten. Främst vit och svart ballast.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Waskolit används främst vid omputsning eller lagning av befintliga socklar. Bruket påförs normalt i fält om max 2x2 meter.

UNDERLAG

På massiva underlag så som betong, tegel etc. putsas ytan först med base 101 och bearbetas till en plan men grov struktur. Om sockeln är isolerad monteras 399 isolering samt 323 stålnät och putsas med base 101 innan Waskolit putsen kan påföras.

BRA ATT VETA

Arbetet bör utföras av yrkeskunnig personal med erfarenhet av denna putstyp.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	ca 20 kg/m ²
Vattenbehov	Ca 3,2 liter vatten till 20 kg bruk.
Ballast	3 mm
Förpackning	20 kg säck

FÖRBEREDELSE

Lättbetong och liknande underlag skall grundas med weber grundningsbruk kc före armering med weber 323 nät. Nätet monteras med 381 nätfäste eller vid isolering med webertherm 315. Ett skikt ca 10-12 mm med weber-base 101 appliceras som utstockning, tänk på att lämna en plan och grov struktur. Waskolitputsen påföres minst 3 dagar efter utstockningen. Förvattna underlaget innan putsen påförs så att ett jämt sugande underlag erhålls. Använd slang med finspridarmunstycke.

BLANDNING

Blanda noggrant, så att smidig konsistens erhålles. 7-10 minuter i långsamtgående blandare eller 3-4 minuter med visp.

OBSERVERA

Stora sammanhängande putsytor indelas i fält med en listfog. Varje fält bör ej ha större kantlängd än 2 meter och en yta ej överstigande 4 kvm. På underlag med bra hållfasthet såsom tegel, betonghålstén o. dyl. kan fogindelning ske med s. k. trekantsfog. Sedan Waskolitbruket glättats med stålbrädan, drages med triangelformat stålverktyg med 7 mm sida en skåra i Waskolitputsens. Skåran bearbetas tills ytan är blank. Tvättning och syrnig som på övriga ytor. På underlag med lägre hållfasthet bör fogen utföras som s.k. rustikfog.

PUTSNING I FLERA FÄRGER

Färgsättningen bör helst följa fogindelningen. Önskas flera färger inom samma fält begränsas den första färgen med en fuktad träläkt, vilken avlägsnas efter tvättningen. Nästa färg slås mot den första och sammanskuras i fogen. Vid tvättning av den nya färgen rengöres även gränsskiktet.

PRAKTISKA TIPS FOR ARBETSPLATSEN

För att tvättningen skall lyckas måste putsen vara jämn-torr. Hårdare partier måste tvättas särskilt intensivt. Hålligheter efter tvättningen fylls med nytt bruk, glättas och tvättas på nytt. Lagning av skador bör följa fältindelning eller renskåras till rätta linjer med naturliga begränsningslinjer (stuprör, fönsteromfattningar osv.). Våta fläckar kan upptorkas med tidningspapper e. d. som anbringas över fläckarna och bepudras med cement. Då fläckarna torkat borttages papperet och cementlagret. Vid dygnsskarvar i hörn sker uppkäppning med fasad list så att skarven kan geras ihop. Vid syratvättning skyddas andra ömtåliga material i fasaden (målade ytor, natursten, aluminium osv.).

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.