

webermin 203 slammingsputs



- Genomfärgad ytputs
- Slammas

OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkat genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med vägraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används vid slamning av tegel, ytan ska grundas innan med Weber grundningsbruk KC.

UNDERLAG

På tegel som grundats heltäckande med Weber grundningsbruk KC.
Kan också appliceras på finblästrade underlag av KC-puts.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

BRA ATT VETA

Avled regnvatten från taket. Var noga med intäckning av plåtar, fönster m m. Spill måste omedelbart avlägsnas med vatten. Alla redskap görs rena innan putsen hunnit torka. Fasaden skyddas mot frost till putsen härdat färdigt. Se till att putsen torkar jämt. Bättring måste göras innan putsen torkar.

FÖRBEREDELSE

Eftersträva en temperatur på underlag och bruk på ca +15-20°C under arbete och härdning.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 7 kg/m ²
Vattenbehov	Ca 5-6 L/20 kg
Bindemedel	Släckt teknisk kalk och Portlandcement
Ballast	Krossad dolomit 0-1 mm
Tillsatser	Oorganiska pigment Glimmer
Lagring	Torr och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Förpackning	20 kg säck
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD A1-A3 - Text	0,274 kg CO ₂ e/kg

FÖRBEHANDLING

Teglet ska vara grundat med Weber grundningsbruk KC. Innan webermin 203 slammingsputs påförs förfuktas den härdade grundningen. Använd slang med finspridarmunstycke.

BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare minst 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

ANVÄNDNING

Putsen påförs för hand med stålverktyg eller med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 alt. P25/P50 och sprutpistol med ex. 10 mm munstycke. Spruta putsen i minst två skikt till sådan tjocklek att åtgången uppgår till ca 7-10 kg/m². För undvikande av skarvar ska ytorna putsas i en följd. Vid slamning av fasadtegel måste teglet vara frostbeständigt. Utförande: Grundningsbruk KC och två påslag webermin 203 slammingsputs. Sedan första påslaget påförts ska bruket kvastas ut innan väggen hunnit suga till sig vatten. Vanligast dras långa horisontella penseldrag med en fuktig kalkborste. Efter att första påslaget härdat görs ytterligare ett tunt påslag. För att minimera risken för utfällningar kan sista skiktet med slammingsputsen sprutas på tunt utan bearbetning med trattspruta eller brukspump speciellt vid starka kulörer.

OBSERVERA

Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och

livslängd att göra. För och eftervattningar utförs med noggrannhet, mängd efter behov beroende på temperatur och fuktighet.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara

för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.