

TAPWELL INBYGGNADSBOX TBox 2.0

Monteringsanvisning med Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem



BOXEN MONTERAS ENLIGT TAPWELL'S MONTERINGSANVISNING

Tätskiktet ska monteras över skarven/kanten på boxen och avslutas cirka 40 mm från öppningen i boxens lock. Detta gäller både Tec Folie- och Tec Dispersionssystem.

Anslutning med Tec Foliesystem till Tapwell Inbyggnadsbox TBox 2.0

1. Torka av boxens limyta med T-röd.
2. Limma Folien med webertec tillbehörslim i övergången vägg/inbyggnadsbox. Låt Folien överlappa kanten på boxen med minst 50 mm eller så brett som det finns utrymme för.
3. Sprid ut tillbehörslimmet med en tandad spackel och spreja ytan med vatten innan montering av Folien.
4. Avsluta cirka 40 mm från öppningen i boxens lock.
5. Låt torka cirka 1 timme innan försegling med webertec membran och folielim som appliceras i ett flödigt skikt.

Anslutning av Tec Dispersionssystem till Tapwell Inbyggnadsbox TBox 2.0

1. Torka av boxens limyta med T-röd.
2. Applicera webertec ångspärr i ett skikt på boxen.
3. Limma Tätremsa i övergången vägg/inbyggnadsbox med webertec tillbehörslim.
4. Tätremsan ska överlappa in över kanten på boxen med minst 50 mm eller så brett som det finns utrymme för.
5. Sprid ut limmet med en tandad spackel och spreja ytan med vatten innan montering av Tätremsan.
6. Överlapp mellan Tätremsa/Tätremsa i hörnen limmas med webertec tillbehörslim.
7. Låt torka cirka 1 timme innan försegling med webertec membran och folielim som appliceras i ett flödigt skikt.