

WEBER KALKBRUKSSYSTEM

Skötselanvisning

Kalkbruksfasaden kan vara uppbyggd på flera olika sätt med kalkbruk eller hydrauliska kalkbruk. Ytputsen kan vara spritputs, stänkpuds eller släta strukturer med kalkfärg.

RENOVERINGSMETODER

När det blir aktuellt med renovering av fasaden kan man välja någon av följande metoder:

1. Rengöring
2. Reparation av skador
3. Rengöring, reparation av skador och påförande av nytt ytskikt

Huvudregeln är att man vid renovering av putsade fasader alltid ska använda samma typ av putsmaterial som fasaden består av.

OLIKA TYPER AV SKADOR

MEKANISKA SKADOR

Vid skador kan även eventuellt armeringsnät ha skadats så att det måste bytas.

SPRICKOR

Hårfina sprickor behöver normalt inte lagas. Större sprickor bör utredas varför dom förekommer innan åtgärd bestäms och utförs.

AVFLAGNINGAR MELLAN YTSKIKT OCH GROVPUTS

Kan förekomma, t.ex. vid läckande stuprör eller för slät grovputs. Orsaken kan också vara att man vid påförandet av ytskiktet inte skött för- och eftervattning på ett riktigt sätt. Härigenom har vidhäftningen redan från början blivit sämre.

1. RENGÖRING

Om fasaderna inte uppvisar skador, utan endast är nedsmutsade, kan de fräschas upp genom avspolning med varmvatten. Undvik att använda tillsatser såsom tvättmedel, syror och alkalier i vattnet. Provtvätta alltid en mindre yta för att konstatera att resultatet blir acceptabelt.

Mikroorganismer, alger och dylikt kan tvättas bort med speciella rengöringsprodukter.

2. REPARATION AV SKADOR

1. Kratsa upp sprickan/skadan med kratsjärn och spola rent med vatten, eller ta bort skadat putsbruk. Det är viktigt att putsen fuktas ordentligt.

2. Laga med putsbruk lika befintligt, eftervattna putslagningen. Låt torka.

3. Påför ytputs eller putsfärg. Mindre hårfina sprickor förorsakar inte någon teknisk olägenhet, eftersom putsen är helt diffusionsöppen och fungerar som ett läskapper. Det regnvatten som träffar putsytan fördelas och avdunstar.

3. RENGÖRING, REPARATION AV SKADOR OCH PÅFÖRANDE AV NYTT YTSKIKT

Rengöring och reparation av skador enligt metod 1 och 2 här ovan. Efter rengöring och lagning av skador så görs en provyta med ytputs/färg innan hela fasaden avfärgas. Lagningar kan med fördel färgas innan hela fasaden färgas. Om man önskar byta struktur eller typ av färg så ska Weber kontaktas. Följ Webers anvisningar på säckar och i produktblad.