

METOD- BESKRIVNING

weberfloor hydraseal



Projekt			Adress		Datum
Arbete/ Moment	Utförare	Vad ska utföras	Genomförande	Ansvarig	Avvikelser
Besiktning av undergolv innan start	Plats ledning, Entreprenör	Tillståndsbedömning av underlaget: Tillräcklig hållfasthet, bärighet och stabilitet. Föroreningar, Fukttillstånd och temperatur.	Dokumenteras i egenkontroll	Operativ arbetsledare	Noteras i Avvikelse-rapport med löpnummer
Damm-sugning	Läggningspersonal	Ta bort genom dammsugning allt löst och svagt material samt byggdamm så att produkten kan fästa mot underlaget	Rent och dammfritt golv Undvik att tillföra fukt genom våta rengöringsmetoder Dammsug noggrant!	Operativ arbetsledare	Noteras i Avvikelse-rapport med löpnummer
Applicering Hydraseal	Läggningspersonal	Kontroll av temperatur min +10°C	Rör om i burken. weberfloor hydraseal ska fördelas jämnt över golvytan. Minst 2 behandlingar (tot. 0,25 kg/kvm) ska alltid utföras och första behandlingen ska ha torkat innan nästa behandling påbörjas. Oberoende av ojämnt eller jämnt underlag kan hydrasealen sprayas eller rollas ut på underlaget men ska alltid efterbearbetas med mjukborste för att minimera blåsbildning i materialet. Arbetet ska bedrivas fortlöpande för att undvika vådskarvar. För bästa applicering ska weberfloor hydraseal alltid först fördelas åt ett håll och andra påförningen fördelas åt andra hållet, så kallad kryssapplicering. Applicering av avjämningsmassan ska ske inom 24 timmar annars måste ytan primas innan.		